



RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

Magnus.lundqvist, 054-540 2819

Datum 2008-02-15
Diariernr 160.2008.00110
Händelseid 0816546
Ert datum
Er referens

Att:

Rekommendation för uppställning av Sopakärl

Rekommenderade avstånd för enstaka sopakärl:

- Enskilt sopakärl (max 370 liter) placeras minst 2 meter från brännbar fasad.
- Enskilt sopakärl (max 660 liter) placeras minst 3 meter från brännbar fasad.
- Mot obrännbar vägg utan fönster inom 4 meter (ovan eller vid sidan om) kan enstaka kärl placeras dikt an väggen.

Avstånd mäts från den del av byggnaden som är närmast t.ex. takfot, skärmtak etc. Tillse att smält plast från sopakärl inte kan rinna mot väggen.

Rekommenderade avstånd för container

- Täckt container placeras minst 4 meter från brännbar fasad. Containern ska vara låst.
- Öppen container placeras minst 6 meter från brännbar fasad.

Avstånd mäts från den del av byggnaden som är närmast t.ex. takfot, skärmtak etc.

Rekommenderade avstånd för ansamlingar av sopkärl

- Täckta sopkärl placeras minst 4 meter från brännbar fasad. Sopkärlen skall vara låsta. Som täckta sopkärl räknas även öppna sopkärl som står i låst utrymme.
- Öppna sopkärl placeras minst 6 meter från brännbar fasad.
- Mot obrännbar vägg utan fönster inom 6 meter (ovan eller vid sidan om) kan flera kärl placeras dikt an väggen.

Avstånd mäts från den del av byggnaden som är närmast t.ex. takfot, skärmtak etc.

Övrigt

- Vid hantering av sopor inomhus i fastighet för dessa inte förvaras i utrymningsväg.
- Fastighetsägaren bör kontrollera med sitt försäkringsbolag vad som gäller.

Hans Berged
Stf räddningschef